


Kullanım Kılavuzu




Buff BL32 Magsafe Kablosuz Araç Şarj Cihazı


1



2



3



Bu ürünün kullanılabileceği yuvarlak hava çıkış tipleri



Teknik Özellikler

Ürün adı :Buff BL32 Araç Şarjı
Giriş : 9V / 1.67A ve üzeri
Çıkış : 15W / 10W / 7.5W / 5W

Şarj Standartı : Qi
Dönüşüm Oranı : <80%
Boyut : 64mm x 93mm x 93mm

Kullanım Şekli

1. Ürün montaj yöntemi
Ürünleri Şekil 1'de gösterilen sırayla birleştirin.
2. Sabitleme ve kurulum
Şekil 2 ve 3'te gösterildiği gibi, kancayı araç klimasının hava çıkışına kelepçeleysin, USB güç kablosunu bağlayın ve açığı ayarlayın.
3. Manyetik çekim fonksiyonu
Manyetik çekim fonksiyonuna (Magsafe ya da metal halka) sahip cep telefonunun arkasını ürüne yakın yerleştirin, manyetizma birbirini çekecektir.
4. Şarj etme
Kablosuz şarj işlevine sahip cep telefonu ürüne manyetik olarak sabitlenir, ürün otomatik olarak şarj konumuna hizalanır ve şarj işlemi başlar.
5. Gösterge ışığı
- Güç açıldığında, arkadaki gösterge ışığı yanıp söner ve sonra kapanır, bu ürünün bekleme durumuna girdiğini ve öndeki gösterge ışığının yandığını gösterir.
- Şarj cihazı takıldığında, ürün şarj durumuna girer, ve arkadaki gösterge ışığı her zaman yanar.
- Ürün çıkarıldığında, arkadaki gösterge ışığı söner ve ürün bekleme durumuna döner ve ön taraftaki gösterge ışığı her zaman açık kalır.
- Bir anormallik meydana geldiğinde, gösterge ışığı yanıp sönecektir.

Güvenlik Bildirimi

1. Güç kablosunun kopmasını veya düşmesini önlemek için güç kablosunu sertçe çekmeyin.
2. Kısa devre ve sızıntıyı önlemek için kendi başınıza sökmeyin veya ateşe ve suya atmayın.
3. Devrenin hasar görmesi nedeniyle elektrik kaçaklarını önlemek için aşırı yüksek sıcaklık, nem veya aşındırıcı ortamlarda kullanmayın.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şarj işlemi yavaş. Cep telefonunun kendisi veya harici kablo, kablosuz şarj akımının farklı olmasına sebep olur veya cep telefonu şarj olurken çalışan uygulama çok fazla güç tüketir. Uygulamanın azaltılması veya kapatılması önerilir.
2. Telefon aralıklı olarak şarj oluyor ve gösterge ışığı yanıp sönüyor. Şarj akımı yeterli değilse, lütfen yeterli güce sahip 9V/1.67A veya üzeri QC2.0 bir şarj başlığı (adaptör) kullanın.
3. Şarjdayken ısınma. Kablosuz şarj sırasında alıcı bobinin veya verici kartının sıcaklık üretmesi normaldir. Şarj konumunun ayarlanması tavsiye edilir.
4. Şarj cihazı çalışmıyor. Şarj alanına metal kalıntılar veya manyetik kartlar koymayın. Ürün aşırı ısınma nedeniyle çalışmazsa, lütfen telefonu çıkartın ve soğumasını bekleyin ve tekrar şarj etmeyi deneyin.
5. Şarj göstergesi normal, ancak cep telefonu çalışmıyor. Cep telefonu alıcı kablosu arızalı veya şarj konumu hizalı değil. Alıcı kablounun değiştirilmesi veya cep telefonunun onarılması önerilir.
6. Cihazın gösterge ışığı çalışmıyor. Cihaz arızalanırsa, satış sonrası destek ile iletişime geçin.

